

دستورالعمل سیستم نجات اضطراری

در صورت عمل نکردن سیستم نجات اضطراری اتوماتیک (UPS)، طبق مراحل زیر و تصاویر اقدام نموده و نقرات را نجات دهید:



تصویر شماره 1

- ۱- ابتدا کلید "SEV" را در حالت "1" قرار دهید. (تصویر 1)
- ۲- کلیدهای سبز رنگ "SB1" و "SB2" را همزمان فشار داده و تا رسیدن کابین به سطح طبقه آنها را نگه دارید. (تصویر 1)
- ۳- پس از رسیدن آسانسور به سطح طبقه (تصویر 2) کلیدهای "SB1" و "SB2" رها نموده و با کلید مثلثی درب کابین را باز و مسافران را خارج کنید.
- ۴- بعد از اتمام عملیات نجات اضطراری کلید "SEV" را به حالت "0" بازگردانید.



تصویر شماره 2

- زمانی که کابین به سطح طبقه میرسد چراغ قرمز "LEVEL" روی برد اصلی روشن میگردد.
- سیستم نجات اضطراری دستی با بازکردن فک های ترمز باعث میشود تا آسانسور به سمتی که وزن بیشتری دارد حرکت کند.
- در صورت نبود برق شهر میتوان با فشردن کلید POWER روی UPS، آن را فعال کرد.
- در هنگام نجات اضطراری میتوانید سرعت حرکت کابین را روی نمایشگر درایو ARCUBE مشاهده کنید.
- زمانی که کابین به سمت بالا حرکت میکند چراغ ▲ و زمانی که کابین به سمت پایین حرکت میکند چراغ ▼ روی نمایشگر درایو ARCUBE نمایش داده میشود.