

دستورالعمل سیستم نجات اضطراری



تصویر شماره 1

در صورت عمل نکردن سیستم نجات اضطراری اتوماتیک (UPS)، طبق مراحل زیر و تصاویر اقدام نموده و نفرات را نجات دهید:

- ۱- ابتدا کلید "SEV" را در حالت "1" قرار دهید. (تصویر 1)
- ۲- کلیدهای سبز رنگ "SB1" و "SB2" را همزمان فشار داده و تا رسیدن کابین به سطح طبقه آنها را نگه دارید. (تصویر 1)
- ۳- پس از رسیدن آسانسور به سطح طبقه (تصویر 2) کلیدهای "SB1" و "SB2" رها نموده و با کلید مثلثی درب کابین را باز و مسافران را خارج کنید.
- ۴- بعد از اتمام عملیات نجات اضطراری کلید "SEV" را به حالت "0" باز گردانید.



تصویر شماره 2

- زمانی که کابین به سطح طبقه می رسد چراغ "LEVEL" روی پنل نجات اضطراری روشن می گردد و درایو "ARCODE" یک هشدار صوتی می دهد. (تصویر 2)
- سیستم نجات اضطراری دستی با باز کردن فک های ترمز باعث می شود تا آسانسور به سمتی که وزن بیشتری دارد حرکت کند.
- در هنگام نجات اضطراری می توانید سرعت حرکت کابین را روی نمایشگر درایو مشاهده کنید. (تصویر 2)
- زمانی که کابین به سمت بالا حرکت می کند چراغ ▲ و زمانی که کابین به سمت پایین حرکت می کند چراغ ▼ روی درایو ARCODE روشن می گردد. (تصویر 2)